

Сборка кровати начинается со сборки боковых стоек.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ КРОВАТИ ПРИ СБОРКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИДЕНТИЧНЫ ДРУГ ДРУГУ ПО ДИАГОНАЛИ (СОГЛАСНО ПРИСАДОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ) А+А / Б+Б

ЛЕСЕНКА И ПЕРЕДНИЕ БОРТИКИ – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ. КРЕПЯТСЯ НА ТУ СТОРОНУ, КОТОРАЯ НЕОБХОДИМА

- 1) К бруску (дет №1) на шканты устанавливаем шесть (дет №2) с отверстиями с торца, притягиваем их шурупами (ключ в комплекте)
- 2) Далее к уже закреплённым планкам (дет №2) присоединяем (на шканты) второй брусок (дет №1) так же на шканты и притягиваем шурупами.
- 3) Заранее определите место, где будет труба (слева или справа)! Затем собираем крышу. Две детали крыши(дет №3 и №4), с треугольными окончаниями крепим к бруску (дет №1) на саморезы 62 мм (НЕ ОТНОСИТСЯ К ДВУХЪЯРУСНОЙ КРОВАТИ БЕЗ КРЫШИ)
- 4) Собираем трубу между собой (дет №5,6,7) на саморезы(40 мм) и крепим к крыше на 62 мм саморезы. (НЕ ОТНОСИТСЯ К ДВУХЪЯРУСНОЙ КРОВАТИ БЕЗ КРЫШИ)
- 5) Далее к собранным боковинам (деталь №1) крепим детали №8 (царга с бруском) и №9, которая будет с задней части кровати Также на шканты и на шуруп. СОБИРАЕМ ПОЛНОСТЬЮ ЗАДНЮЮ (ПРИСТЕНОЧНУЮ ЧАСТЬ КРОВАТИ)
- 6) Затем крепим деталь №8 (2 шт) на переднюю часть кровати.
- 7) Так же на шурупы крепится перекладина крыши, деталь №10
- 8) Далее собираем лесенку. (дет 11,12,13) Сборка каждой ступеньки будет на шкант+ саморез (45мм-6 шт). Лесенка крепится к деталям №14 и №8 на саморезы 45мм (8шт) с внутренней части кровати.
- 9) Затем крепим бортик на втором ярусе. Детали №14 крепим к стойке (дет №1) и к лесенке.
- 10) Короткая часть лесенки крепится к боковой стойке на саморезы(45мм)
- 11) Нижний бортик собирается из двух планок (дет №15) и бруска (деталь №16), так же на шканты и шурупы. Внутренняя часть дет №16 прикручивается на 1 саморез (длиной 32 мм)
- 12) Завершающая стадия. (дет №17) Ламели. Три ламели (на каждом ярусе) имеют отверстия под саморезы. Ламели с отверстиями устанавливаются крайними: слева, справа и одна по центру-прикручиваются саморезами. Остальные 6 ламелей кладутся на бруски.



